

## Transferanleitung (light)

für Forever Transferpapier Laser Light in Verbindung mit  
Oki ES7411WT und Oki ES9420WT mit weißem Toner

1. Transferpapier spiegelverkehrt bedrucken (Papiereinzugsoptionen: Etiketten 1, Papiereinzug: Mehrzweckfach).
2. Textil möglichst plan auf die Presse legen und Transfer platzieren.
3. Transfer mit einer Temperatur von 180 °C bis 200 °C für 15 Sekunden und mittlerem Druck (2 - 3 bar) pressen. Bitte beachten Sie, dass bei „normalen“ Transferpressen (clam-shot, sandwich) die Transferzeit ca. 30 Sekunden bei hohem Druck betragen sollte, da diese einen geringeren mechanischen Druck aufbauen.
4. Nach Öffnen der Presse reiben Sie das Transferpapier kurz aber fest für ca. 5 - 10 Sekunden mit einem Stofftuch ab und entfernen dann das Papier.
5. Das Textil mit Teflontuch oder Backpapier abdecken und Transfer fixieren (Pressen mit hohem Druck):

Swing-Press:	180 - 200 °C	30 Sekunden	hoher Druck (5 bar)
Clam-Shot:	180 - 200 °C	40 - 50 Sekunden	hoher Druck (3 - 5 bar)
Hydraulik-Press:	180 - 200 °C	30 Sekunden	hoher Druck (5 bar)

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 03445 201601.

Viel Erfolg und auch Spaß beim Arbeiten wünscht

Ihre Firma Börner